

Instruções de Segurança para a Bateria

- Não misture pilhas velhas e novas ou pilhas de diferentes tipos: Alcalina, Normal (Carbano - Zinco) ou Recarregável (Níquel - cádmio).
- Introduza as pilhas como indicado dentro do compartimento das pilhas.
- Remova as pilhas durante longos períodos sem utilização. Sempre remova do produto as pilhas esgotadas. Descarte as pilhas de forma segura. Não destrua as pilhas queimando-as pois elas podem explodir ou vaziar.
- Nunca provoque curto - circuito nos terminais da pilha.
- Utilize apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes conforme recomendado.
- Não tente carregar pilhas não recarregáveis.
- Se forem utilizadas pilhas recarregáveis, elas devem ser recarregadas sob supervisão de uma pessoa adulta.
- Remova as pilhas recarregáveis do produto antes de recarregá-las.

**Configuração e Operação****Instale pilhas do tipo C ou conecte o adaptador opcional.**

1. Para acessar o compartimento de pilhas, levante a borda da tampa na parte inferior do aparelho.
2. Use uma chave de fenda para soltar a tampa do compartimento.
Nota: O parafuso não se solta da tampa do compartimento sem uma chave de fenda.
3. Para desbloquear e abrir, puxe a tampa para trás na guia.
4. Instale quatro pilhas do tipo C, conforme indicado no diagrama do compartimento.
5. Recoloque a tampa e aperte o parafuso.
Nota: Se for utilizado um adaptador, retire todas as pilhas e ligue o plugue adaptador para tomada DC.

Conecte e Utilize

1. Localize o plugue estéreo dentro da bolsa do urso e conecte-o ao conector de fones de ouvido do seu aparelho de áudio.
2. Pressione levemente a pata direita do urso para ligar ou desligar o aparelho.
3. Pressione levemente a pata esquerda do urso para ligar ou desligar a luz.
4. Use os controles no seu aparelho de áudio para controlar as funções de áudio e reprodução.



O logotipo SHARPER IMAGE é marca registrada da *Sharper Image Corporation*, San Francisco.

Garantia

- Garantia legal de 1 ano atendendo ao Código de Consumidor.
- A garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra.