

### Instruções de Operação

1. Para ativar as baterias, abra o estojo do espelho e remova o selo transparente que protege as baterias. Um LED acende-se dentro dos dois espelhos.
2. De um lado, há um espelho de aumento padrão; para olhar mais de perto, use o espelho com aumento de 3x, que está localizado do outro lado.
3. Para desligar o LED, feche o estojo.



### Pinça

Para remover pêlos indesejados facilmente e rapidamente, puxe a pinça de pontas inclinadas, que acompanha este produto, localizada atrás do espelho.

### Substituindo as Baterias

1. Desparafuse a tampa do compartimento de baterias, localizado na parte traseira do espelho.
2. Remova a tampa do compartimento de baterias.
3. Para substituir as baterias, insira duas novas baterias do tipo botão CR2025 (compradas separadamente), observando as polaridades +/- indicadas dentro do compartimento.
4. Recoloque a tampa do compartimento de baterias e aperte o parafuso.



O logotipo SHARPER IMAGE é marca registrada da *Sharper Image Corporation*, San Francisco.

A Sharper Image ou a Orsilogo reserva-se o direito de fazer modificações e atualizações em qualquer informação descrita neste manual de instruções sem aviso prévio.



### Garantia

- Garantia legal de 1 ano atendendo ao Código de Consumidor.
  - A garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra.
- Atendimento ao Consumidor: 0800-6447030

### Instruções de Operação

1. Para ativar as baterias, abra o estojo do espelho e remova o selo transparente que protege as baterias. Um LED acende-se dentro dos dois espelhos.
2. De um lado, há um espelho de aumento padrão; para olhar mais de perto, use o espelho com aumento de 3x, que está localizado do outro lado.
3. Para desligar o LED, feche o estojo.



### Pinça

Para remover pêlos indesejados facilmente e rapidamente, puxe a pinça de pontas inclinadas, que acompanha este produto, localizada atrás do espelho.

### Substituindo as Baterias

1. Desparafuse a tampa do compartimento de baterias, localizado na parte traseira do espelho.
2. Remova a tampa do compartimento de baterias.
3. Para substituir as baterias, insira duas novas baterias do tipo botão CR2025 (compradas separadamente), observando as polaridades +/- indicadas dentro do compartimento.
4. Recoloque a tampa do compartimento de baterias e aperte o parafuso.



O logotipo SHARPER IMAGE é marca registrada da *Sharper Image Corporation*, San Francisco.

A Sharper Image ou a Orsilogo reserva-se o direito de fazer modificações e atualizações em qualquer informação descrita neste manual de instruções sem aviso prévio.



### Garantia

- Garantia legal de 1 ano atendendo ao Código de Consumidor.
  - A garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra.
- Atendimento ao Consumidor: 0800-6447030